2018 ILA-FPJ Remote Control Codes Table (V1.20)

02 October 2019

1.Maker code

73 H (Code:A) / 63 H (Code:B)

2.Operation code

Update	Code	Button	Remote Controller MH-27G	Repeat	Model ILA-RS3000/W5 etc.	Model ILA-RS2000/W7 etc.	Model ILA-RS1000/W5 etc.	CONTENTS	Type	Decimal	Long HEX codes (in case of 73H *code A)
	0141	↑	✓	✓	✓	✓	✓	UP	Direct	1	0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 035E
	0211	↓	✓	✓	✓	✓	✓	DOWN	Direct	2	0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 035E
	0381	BACK	✓	✓	✓	✓	✓	Back/Undo/plays message,adjustment gauge,menu	Direct	3	0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0336
	0091	ON	✓	✓	✓	✓	✓	Powers on	Direct	5	0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0336
	0891	STAND BY	✓	✓	✓	✓	✓	Stand By	Direct	6	0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0336
	0881	INPUT	✓	✓	✓	✓	✓	Switches Input Port	Toggle	8	0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 035E
	1C81	HIDE	✓	✓	✓	✓	✓	Switches Hide ON/OFF	Toggle	29	0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0E6
	2091	LENS AP /	-	-	✓	✓	✓	Displays adjustment bar of Iris setting	Gauge	32	0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 035E
	2391	Anamorphic(A)	-	-	✓	✓	✓	Switches Anamorphic A	Direct	35	0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 030E
	2491	Anamorphic(Off)	-	-	✓	✓	✓	Switches Anamorphic off	Direct	36	0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0336
	2791	Aspect(Zoom)	-	-	✓	✓	✓	Switches Aspect to ：Zoom	Direct	39	0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0E6
	2891	Anamorphic(B)	-	-	✓	✓	✓	Switches Anamorphic B	Direct	43	0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0E6
	2E91	Menu	✓	✓	✓	✓	✓	Displays/undisplays menu	Direct	46	0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0E6
	2F91	OK	✓	✓	✓	✓	✓	OK	Direct	47	0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 02BD
	3091	Lens	✓	✓	✓	✓	✓	Displays adjustment menu of Lens control/Switches setting of lens(focus/zoom/shift)	Menu	48	0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0336
	3391	Anamorphic(C)	-	-	✓	✓	✓	Switches Anamorphic C	Direct	51	0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0E6
	3491	-	✓	✓	✓	✓	✓	Moves the cursor to right(+ in adjustment gauge	Direct	52	0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 030E
	3691	←	✓	✓	✓	✓	✓	Moves the cursor to left(- in adjustment gauge	Direct	54	0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0E6
NEW	4391	Anamorphic(D)*2	-	-	✓	✓	✓	Switches Anamorphic D	Direct	69	0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 030E
	4791	Clear Motion Drive(Off)	-	-	✓	✓	✓	Switches Clear Motion Drive to Off	Direct	71	0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0E6
	4891	Clear Motion Drive(Low)	-	-	✓	✓	✓	Switches Clear Motion Drive to Low	Direct	72	0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0336
	4991	Clear Motion Drive(High)	-	-	✓	✓	✓	Switches Clear Motion Drive to High	Direct	73	0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 030E
	4A91	Clear Motion Drive(I.T.)	-	-	✓	✓	✓	Switches Clear Motion Drive to Inverse Telecine	Direct	74	0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 030E
	6B91	CINEMA	-	-	✓	✓	✓	Switches to "CINEMA" in Picture Mode	Direct	104	0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 030E
	6C91	FILM	-	-	✓	✓	-	Switches to "FILM" in Picture Mode	Direct	105	0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0E6
	6A91	NATURAL	-	-	✓	✓	✓	Switches to "NATURAL" in Picture Mode	Direct	106	0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0E6
	6C91	USER1	-	-	✓	✓	✓	Switches to "USER1" in Picture Mode	Direct	108	0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0E6
	6D91	USER2	-	-	✓	✓	✓	Switches to "USER2" in Picture Mode	Direct	109	0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 02BD
	6E91	USER3	-	-	✓	✓	✓	Switches to "USER3" in Picture Mode	Direct	110	0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 02BD
	6F91	THX	-	-	✓	-	-	Switches to "THX" in Picture Mode	Direct	111	0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 02F5
	7091	HDMI 1	-	-	✓	✓	✓	Switches to HDMI 1	Direct	112	0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 030E
	7191	HDMI 2	-	-	✓	✓	✓	Switches to HDMI 2	Direct	113	0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0E6
	7291	PIC ADJ.	-	-	✓	✓	✓		Toggle	114	0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0E6
	7381	ADVANCED	✓	✓	✓	✓	✓	Displays Advanced page of menu	Menu	115	0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 02BD
	7491	INFO	✓	✓	✓	✓	✓	Displays information page of menu	Menu	116	0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0E6
	7581	GAMMA	-	-	✓	✓	✓	Switches Gamma mode	Toggle	117	0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 02BD
	7691	C. TEMP	-	-	✓	✓	✓	Switches Color Temp mode	Toggle	118	0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 02BD
	8891	COLOR PROFILE	✓	✓	✓	✓	✓	Switches "Color Profile" in the OSD menu order It is different depending on the Picture Mode	Toggle	136	0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0336
	8A91	CLEAR MOTION DRIVE	✓	✓	✓	✓	✓	Change of "Clear Motion Drive" settings	Toggle	138	0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 030E
	AE91	Aspect(Auto)	-	-	✓	✓	✓	Switches Aspect to Auto	Direct	174	0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 02BD
	AF91	Aspect(Native)	-	-	✓	✓	✓	Switches Aspect to Just	Direct	175	0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 02F5
	C891	Anamorphic	-	-	✓	✓	✓	Change of "Anamorphic mode"	Toggle	197	0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0E6
	CA91	USER4	-	-	✓	✓	✓	Switches to "USER4" in Picture Mode	Direct	202	0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0E6
	CB91	USER5	-	-	✓	✓	✓	Switches to "USER5" in Picture Mode	Direct	203	0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 02BD
	CC91	USER6	-	-	✓	✓	✓	Switches to "USER6" in Picture Mode	Direct	204	0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0E6
	D091	HIDE(On)	-	-	✓	✓	✓	Switches Hide to On	Direct	208	0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 030E
	D191	HIDE(Off)	-	-	✓	✓	✓	Switches Hide to Off	Direct	209	0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0E6
	D281	Solenoid(Normal)	-	-	✓	✓	-	Switches Solenoid to Normal (*1)	Direct	210	0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0E6
	D391	Solenoid(Wide)	-	-	✓	✓	-	Switches Solenoid to Wide (*1)	Direct	211	0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 02BD
	D481	Setting Memory	✓	✓	✓	✓	✓	Open the list of "Setting Memory"	Direct	212	0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0E6
	D581	3D Setting	-	-	✓	✓	✓	Open "3D Setting" OSD	Toggle	213	0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 02BD
	D681	3D Format	-	-	✓	✓	✓	Change of "3D format"	Toggle	214	0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 02BD
	D791	User	-	-	✓	✓	✓	Change of "User picture mode"	Toggle	215	0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 02F5
	D881	Installation MODE1	-	-	✓	✓	✓	Change of "Installation mode" or "lens memory" to mentioned number (*2)	Menu	216	0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0E6
	D981	Installation MODE2	-	-	✓	✓	✓	Change of "Installation mode" or "lens memory" to mentioned number (*2)	Menu	217	0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 02BD
	DA91	Installation MODE3	-	-	✓	✓	✓	Change of "Installation mode" or "lens memory" to mentioned number (*2)	Menu	218	0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 02BD
	DB91	3D Format (Auto)	-	-	✓	✓	✓	Switches 3D format to Auto	Direct	219	0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 02F5
	DC91	3D Format (Side by Side)	-	-	✓	✓	✓	Switches 3D format to Side by Side	Direct	220	0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 02BD
	DD91	3D Format (Top and Bottom)	-	-	✓	✓	✓	Switches 3D format to Top and Bottom	Direct	221	0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 02F5
	DE91	3D Format (OFF: 2D)	-	-	✓	✓	✓	Display by 2D format compulsorily	Direct	222	0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 02F5
	E191	HLG	-	-	✓	✓	✓	Switches to "HLG" in Picture Mode	Direct	225	0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0E6
	E391	Installation MODE4	-	-	✓	✓	✓	Change of "Installation mode" or "lens memory" to mentioned number (*2)	Menu	229	0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 02BD
	E491	Installation MODE5	-	-	✓	✓	✓	Change of "Installation mode" or "lens memory" to mentioned number (*2)	Menu	230	0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 02BD
	E791	Installation MODE6	-	-	✓	✓	✓	Change of "Installation mode" or "lens memory" to mentioned number (*2)	Menu	231	0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 02F5
	E891	Installation MODE7	-	-	✓	✓	✓	Change of "Installation mode" or "lens memory" to mentioned number (*2)	Menu	232	0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0E6
	E991	Installation MODE8	-	-	✓	✓	✓	Change of "Installation mode" or "lens memory" to mentioned number (*2)	Menu	233	0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 02BD
	EA91	Installation MODE9	-	-	✓	✓	✓	Change of "Installation mode" or "lens memory" to mentioned number (*2)	Menu	234	0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 02BD
	EB91	Installation MODE10	-	-	✓	✓	✓	Change of "Installation mode" or "lens memory" to mentioned number (*2)	Menu	235	0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 02F5
NEW	EC91	Frame Adapt HDR*2	-	-	✓	✓	✓	Switches to "Frame Adapt HDR" in Picture Mode	Menu	236	0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 02BD
	ED91	HDR10	-	-	✓	✓	✓	Switches to "HDR10" in Picture Mode	Direct	237	0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 02F5
	F091	MPC	✓	✓	✓	✓	✓	Displays "MPC Level Menu"	Direct	240	0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0E6
	F481	Picture Mode	✓	✓	✓	✓	✓	Goes to "Picture Mode" Tab in User Menu	Direct	244	0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 02BD
	F581	Gamma Settings	✓	✓	✓	✓	✓	Goes to "Gamma" Tab in User Menu	Direct	245	0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 02F5
	F7A1	Name Edit	-	-	✓	✓	✓	Goes to "Name Edit" Tab in User Menu	Direct	247	0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 026D
	F881	Low Latency	-	-	✓	✓	✓	Change of "Low Latency mode"	Toggle	248	0000 006D 0001 0011 0141 00A0 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 003C 0014 003C 0014 003C 0014 0014 0014 0014 003C 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 0014 02BD

(*1) This command is effective in the following cases.
- No Input
- Displaying test pattern.

(*2) This command is not effective for v2.xx.